D-#S-TFJ22FR-A



# Manuel d'installation et d'entretien Détecteur (statique) Série D-NF001 $\epsilon$ **D-NF002**

Lisez ce manuel avant d'utiliser le produit.

Pour toute consultation ultérieure, conservez ce manuel en lieu sûr. Lisez ce manuel parallélement au catalogue correspondant.

#### 1.1 Recommandations générales

Ce manuel d'instructions a été rédigé pour éviter toute situation dangereuse pour le personel et/ou l'équipement.

Les précautions énumérées dans ce document sont classées en trois grandes catégories : "Précaution", "Attention" et "Danger". Afin de garantir la sécurité du personnel et du matériel, il est né cessaire de respecter les consignes de sécurité décrites dans ce manuel et dans le catalogue du produit, et de suivre les autres règles de sécurité appropriées.

Précaution : Une erreur de l'utilisateur peut entraîner des blessures ou endommager le matériel.

⚠ Attention :

Une erreur de l'opérateur peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

**Danger**:

Dans certaines conditions extrêmes, des blessures graves ou mortelles sont possibles.

# **A**Attention

- 1.1.1. La compatibilité des équipements pneumatique est sous la responsabilité de la personne qui a conçu le système pneumatique ou qui en défini les caractéristiques. Comme les produits spécifiés sont utilisés dans diverses conditions d'utilisation, leur compatibilité avec le système pneumatique spécifique doit être basée sur les caractéristiques ou aprés analyse et/ou tests pour être en adéquation avec le
- 1.1.2. Seules les personnes formées à la pneumatique peuvent intervenir sur les équipements ou machines utilisant l'air comprimé. L'air comprimé est très dangereux pour les personnes qui ne sont pas familiarisées à cette énergie. Les opérations telles que le câblage, la manipulation et la maintenance des systémes pneumatiques ne doivent être effectuées que par des personnes formées à la pneumatique.
- 1.1.3. N'intervenez jamais sur des machines ou des composants pneumatiques sans vous être assuré que tous les dispositifs de sécurité sont en place.
  - 1) L'inspection et la maintenance des équipements ou machines ne doit é tre effectuées qu'une fois ces équipements mis en "sécurité".
  - 2) Si un équipement doit être retiré, vérifiez le processus de sécurité indiqué ci-dessus est en place. Coupez les alimentations électrique et pneumaique et purgez tout l'équipement.
- 3) Avant de remettre l'équipement en marche, assurez-vous d'avoir pris toutes les mesures de sécurité pour prévenir les mouvements brusques du vérin. (Alimentez graduellement le systéme pour créer une contrepression, utilisez par ex. distrubuteur de mise en pression progressive).
- 1.1.4. Contactez SMC si le produit doit être utilisé dans l'un des cas suivants:
  - 1) Conditions et plages de fonctionnement en dehors de celles citées dans le catalogue ou, si le produit est utilisé en extérieur.
  - 2) Lors de l'installations en milieu nucléaire, matériel embarqué, navigation aérienne, train, équipements médicaux ou alimentaires, équipem loisir, d'arrêt de circuit, d'applications de presse ou de sécurité.
  - 3) Equipement destiné à l'utilisation en atmosphéres explosibles. Applications pouvant avoir des effets néfastes sur l'homme, les animaux
  - Une analyse spéciale de sécurité est alors indispensable.

#### 2. INSTALLATION ET MILIEU D'UTILISATION

# **A** Attention

#### Conception et sélection

- 1 Vérifiez les caractéristiques.
- Prenez le temps de prendre connaissance des caractéristiques et utilisez correctement le produit. Le produit peut être endommagé ou présenter des dysfonctionnements s'il est utilisé hors des plages de courant de charge, de tension, de température ou de chocs recommandées.
- ② Prenez garde lorsque vous utilisez plusieurs actionneurs ensemble. Lorsque plusieurs actionneurs équipés de détecteurs sont montés côte à côte, l'interférence des champs magnétiques peut provoquer le dysfonctionnement des détecteurs. Séparez les actionneurs de 40mm mini.
- 3 Conservez un câblage aussi court que possible. Bien qu'un câblage plus long n'affecte pas le fonctionnement, veuillez à ce qu'il ne dépasse pas 100 m.
- ④ N'utilisez pas de charges provoquant des surtensions. Bien qu'une diode Zener soit branchée du côté sortie du détecteur statique, une surtension régulière peut entraîner des dommages. Lorsqu'une charge g énératrice de surtensions comme un relais ou un électrodistributeur est entraînée directement, utilisez un détecteur équipé d'un dispositif de protection contre les surtensions.
- (5) Attention lors de l'utilisation en circuit interlock. Lorsqu'un détecteur est utilisé pour un signal interlock nécessitant une grande fiabilité, il est recommandé de disposer, pour éviter tout problème, d'un système à double interlocks offrant une protection mécanique ou de prévoir un autre détecteur (capteur) en plus du détecteur. Pour un bon fonctionnement, réalisez un entretien régulier.
- 6 Prévoyez suffisamment d'espace libre pour réaliser les travaux d'entretien.
- Lors de la conception d'une application, prévoyez un espace suffisant pour permettre la réalisation de travaux d'entretien et d'inspections.

#### Montage / réglage

- ① Ne laissez pas tomber le détecteur et ne le cognez pas. Evitez toute chute, choc ou impact excessifs (1000 m/s² mini pour les dé tecteurs statiques) lors de la manipulation. Même si le corps du détecteur n' est pas endommagé, il se peut que la partie interne le soit et soit à l'origine d un mauvais fonctionnement.
- 2 Ne tenez jamais un actionneur par les fils conducteurs du détecteurs. Ne transportez jamais un actionneur par les fils. Ceci pourrait entraîner une rupture du fils conducteur mais également occasionner des dégâts aux élé ments internes du détecteur.
- 3 Utilisez les couples de serrage recommandés pour le montage des détecteurs.
  - Si le serrage d'un détecteur est excessif, les vis de montage ou le dé tecteur peuvent être endommagés.
  - A l'inverse, un couple de serrage insuffisant peut provoquer un dé placement indésiré du détecteur.
- 4 Montez un détecteur en milieu de plage de fonctionnement. Réglez la position de montage du détecteur de telle sorte que le piston s' arrête en milieu de plage de fonctionnement (plage dans laquelle le dé tecteur est activé). (La position de montage illustrée dans le catalogue indique la meilleure position en fin de course.) S'il est monté en fin de plage de détection (à la limite entre les positions ON et OFF), le fonctionnement serà instable.

#### Câblage

- ① Evitez de plier et d'étirer les câbles. Les câbles conducteurs pourraient se rompre.
- ② Vérifiez la bonne isolation des câbles. Vérifiez que l'isolation des câbles n'est pas défectueuse (contact avec d' autres circuits, défaut de mise à la terre, isolation incorrecte entre les bornes, etc.). Des dommages peuvent survenir dû à l'excés de courant circulant dans le détecteur.
- ③ Evitez le câblage à proximité de lignes électriques et à haute tension. Câblez séparément des lignes électriques et à haute tension, en évitant le câblage paralléle ou dans le même conduit que ces lignes. Les circuits comprenant des détecteurs peuvent présenter des dysfonctionnements en raison des interférences avec les lignes à haute tension.
- 4 Evitez les courts-circuits de charges. Tous les modèles de détecteurs ne sont pas pourvus de circuit intégré de protection contre les courts-circuits. Remarquez que si une charge est court-circuitée, le détecteur sera instantanément endommagé par l'excés de courant.
- ⑤ Evitez les câblages incorrects. Si le câblage est incorrect, les détecteurs seront endommagés.

### **A** Attention

#### Milieu de travail

- ① N'utilisez pas le produit dans un milieu où il est exposé à des champs magnétiques. Les détecteurs peuvent présenter des dysfonctionnements et leurs aimants peuvent se démagnétiser.
- ② N'utilisez pas le produit dans un milieu où il est exposé à l'humidité. Bien que des détecteurs soient conformes à la norme IP67 IEC (JIS C 0920 : construction étanche), évitez de les utiliser dans des applications où il sont exposés à des projections continues ou à des pulvérisations d'eau. Une faible isolation ou le gonflement de la résine interne du détecteur peuvent entraîner
- ③ N'utilisez pas le produit dans un milieu où il est exposé à l'huile ou aux produits chimiques. Contactez SMC si les détecteurs sont appelés à être utilisés dans des environements où ils seront au contact de liquides de refroidissement, solvants organiques, huiles ou autres produits chimiques. Si les détecteurs sont utilisés dans ces conditions, ne fût-ce qu'un court instant, une isolation incorrecte, un gonflement de la résine ou un durcissement des câbles conducteurs peuvent entraîner un dysfonctionnement.
- ④ N'utilisez pas le produit dans un milieu où il est soumis à des cycles thermiques. Consultez SMC si les détecteurs sont utilisés dans un milieu où ils sont soumis à des cycles thermiques autres que les changements normaux de température de l'air car ils pourraient être endommagés
- ⑤ N'utilisez pas le produit à proximité d'unités génératrices de surtension. Si des actionneurs à détecteurs statiques sont utilisés à proximité d'unités gé nératrices d'importantes surtensions (élévateurs, fours à induction à haute fr équence, moteurs, etc.), leurs détecteurs peuvent être détériorés. Evitez donc les sources de surtension et les croisements de câbles.
- 6 Evitez l'accumulation de poussières de métal ou la proximité de substances magnétiques. L'accumulation de poussières de métal comme les éclats de soudure, de tournures ou, la présence de substances magnétiques (attirées par un aimant) à proximité d'un actionneur à détecteur, peuvent entraîner une perte de la force magnétique de l'actionneur et, par conséquent, un mauvais

#### Entretien

- ① Réalisez l'entretien suivant de façon régulière pour prévenir d'éventuels accidents provoqués par un mauvais fonctionnement du détecteur.
- 1)Fixez correctement les vis de montage du détecteur. Si les vis se dé sserrent et la position de montage change, resserrez-les une fois la position réajustée.
- 2) Vérifiez que les câbles conducteurs ne sont pas défectueux. Pour é viter une isolation défectueuse, remplacez les détecteurs ou réparer les câbles en cas de dommages.


- ① Pour la résistance à l'eau, l'élasticité, l'utilisation sur site de soudage contactez SMC.
- 2 En cas de problémes avec les positions ON et OFF (hystérésis), contactez SMC.


### Caractéristiques

Elément	Caractéristiques		
Câblage	2 fils		
Sortie	-		
Application	Relais/API 24 Vcc		
Tension d'alimentation	-		
Consommation de courant	-		
Tension de charge	24 Vcc (10 à 28 Vcc)		
Courant de charge	2,5 à 100mA		
Chute de tension interne	5V maxi		
Courant de fuite	0,6mA maxi		
Led de visualisation	Jaune : bridé, Vert : débridé		
Systéme de connexion é lectrique	Fil noyé		
Normes applicables au connecteur	JISC4524, JISC4525, IEC60947-5-2, NECA4020		
Câble conducteur	Câble résistant à l'huile et aux projections de ø4,8, 4 fils		
Résistance aux chocs	1.000m/s²		
Résistance d'isolation	50MΩ mini à une tension d'essai de 500 Vcc (entre le boîtier et le câble)		
Surtension admissible	1000 Vca 1 min (entre le boîtier et le câble)		
Température d'utilisation	de -10 à 70°C		
Degré de protection	IEC60529 critére IP67		


# Profil externe et dimensions (en mm)

# **D-NF001**





# Nom et fonction des différentes piéces




Termes	Signification et définition
Hystérésis	Différence entre le point commuté et non commuté qui doivent empêcher les vibrations. Cela porte le nom d'hystérésis.
Position de dé tection	Distance d'inversion de la sortie du détecteur lorsque des objects détectés approchent, dans le sens vertical, du détecteur.
Séquenceur (API)	Dispositif de commande de la séquence. Entre les signaux du détecteur selon le programme et les envoie vers les autres dispositifs.
Chute de tension interne	Tension appliquée entre COM et la ligne de signaux lorsque le détecteur est activé.
Courant de fuite	Courant appliqué à la charge lorsque le dé tecteur est désactivé.
Courant de charge	Courant appliqué à la charge lorsque le dé tecteur est activé.
Détecteur statique	Détecteur à sortie ON-OFF indépendamment de la présence de contact mécanique comme un transistor.
Reproductibilité	Cohérence de chaque positionnement réalisé dans les mêmes conditions par la même mé thode.

# Installation et circuit interne

#### Installation

• Utilisez les vis jointes comme accessoire pour monter un détecteur sur un actionneur.



Couple de serrage adéquat

Utilisez un outil spécial ou une clé dynamométrique pour serrer la vis de blocage.


Le couple de serrage de la vis de fixation M4 doit être de 0,5 à 0,9 N·m.

# Diagnostic des pannes


Reportez-vous au graphique ci-dessous en cas de panne du dé tecteur.

Une panne du détecteur peut être dûe au milieu d'utilisation (application).


Dans ce cas, veuillez consulter SMC.



#### D-NF002



# **Circuit interne**



Un détecteur possède deux circuits à 2 fils. La masse est commune.



Disposition des broches du connecteur

# Diagnostic des pannes (suite)

#### Liste des dysfonctionnements

Lioto do	3 dysloricilor	incincints		Liste des dysfonctionnements				
Nº de dysfonction- nement	Phénoméne de dysfonction- nement	Cause possible de dysfonction- nement	Point de vé rification	Dépannage				
1	La sortie reste activée L'affichage reste activé	Dysfonction- nement en raison de la proximité d'un champ magn étique	Effet d'un champ magnétique	Vérifiez le milieu d'utilisation (présence d'un poste de soudage, etc.)				
La sortie reste activée 2 L'affichage reste désactiv é	Endommage- ment du câblage	Vérifiez les conditions de montage du connecteur.	Câblage correct (Voir circuit interne)					
		Panne du dé tecteur		Remplacez le d étecteur				
3	La sortie reste activée L'affichage est normal	Pas de correspon- dance avec les caractéristiques de la charge	Vérifiez si les caractéristiques de charge ré pondent à la formule cidessous. Tension de charge ON >(Courant de fuite du dé tecteur x n) x Résistance de charge n : Nombre de détecteurs raccordés en paralléle	Réduisez le nombre de dé tecteurs raccord és en paralléle				
		Endommage- ment du câblage	Vérifiez les conditions de montage du connecteur.	Câblage correct (Voir circuit interne)				

# Diagnostic des pannes (suite)

Nº de dysfonction- nement	Phénoméne de dysfonction- nement	Cause possible de dysfonction- nement	Point de vé rification	Dépannage
5 dd	La sortie reste désactivée L'affichage est normal	Pas de correspon- dance avec les caracté ristiques de charge	Vérifiez si les caract. de charge r épondent à la formule cidessous. Tension de charge ON <tension (chute="" -="" charge="" de="" du="" dé="" détecteur="" en="" interne="" la="" n)="" n:="" nombre="" raccordés="" s="" td="" tecteurs="" tension="" x="" érie<=""><td>Vérifiez le milieu d'utilisation (présence d'un poste de soudage, etc.)</td></tension>	Vérifiez le milieu d'utilisation (présence d'un poste de soudage, etc.)
		Endommage- ment du câblage (ligne de sortie)	Conditions de connexion (borne sertie/broche de contact du connecteur)	Câblage correct (Recâblage de la piéce de raccordement)
		Débranche- ment du câble conducteur	Présence répétée d'une tension de flexion sur un point du câble (Rayon de courbure/effort de torsion sur le câble conducteur)	Remplacez le dé tecteur (Corrigez la force de torsion / augmentez le rayon de courbure)

Nº de dysfonction- nement	Phénoméne de dysfonction- nement	Cause possible de dysfonction- nement	Point de vé rification	Dépannage
	La sortie reste désactivée 4 L'affichage reste désactiv é	Source d'alimentation anormale	Vérifiez la tension de charge (Zéro ou trés faible)	Réglez la tension d'alimentation conformément à la tension spécifi ée (Voir tableau de caracté ristiques,tension de charge)
		Endommage- ment du câblage	Vérifiez les conditions de montage du connecteur.	Câblage correct (Voir circuit interne)
dé: 4 L'a res		Déplacement de la position de réglage	Déserrage de la vis de montage du détecteur.	Fixez dans la position adé quate et au couple qui convient. Couple de serrage: 0,5 à 0,9 N•m.
		Déplacement de la position d'arrêt du piston	Vérifiez si la position d'arrêt de la course est incohérente	Stabilisez la position d'arrêt
		Câble conducteur débranché	Présence répété e d'une tension de flexion sur un point du câble (Rayon de courbure/Effort de torsion sur câble)	Remplacez le d étecteur (Corrigez la force de torsion/ augmentez le rayon de courbure)

N° de dysfonction- nement	Phénoméne de dysfonction- nement	Cause possible de dysfonction- nement	Point de vé rification	Dépannage
Fonction- nement instable (Vibrations)		Déplacement de la position de montage	Déserrage de la vis de montage du détecteur	Fixez dans la position adéquate et au couple qui convient Couple de serrage : 0,5 à 0,9 N•m
	Endommage- ment du câblage	Condition de la pié ce de raccor- dement (borne sertie broche de contact du connecteur)	Câblage correct (Recâblage de la piéce de raccordement)	
	nement instable	Débranche- ment du câble conducteur	Présence répétée d'une tension de flexion sur un point du câble (Rayon de courbure/effort de torsion sur le câble conducteur)	Remplacez le dé tecteur (Corrigez la force de torsion / augmentez le rayon de courbure)
		Dysfonction- nement en raison de la proximité d'un champ magné tique	Présence d'une source générant un champ magnétique dans les environs du vérin (Vérin, poste de soudage é lectrique, moteur, aimant, etc.)	Tenez le vérin é loigné de la source générant un champ magnétique

#### Contacts AUTRICHE (43) 2262 62280 PAYS BAS (31) 20 531 8888 BELGIQUE (32) 3 355 1464 NORVEGE (47) 67 12 90 20 (48) 22 211 9600 REP. TCHEQUE (420) 541 424 611 POLOGNE DANEMARK (45) 7025 2900 PORTUGAL (351) 21 471 1880 **FINLANDE** (358) 207 513513 SLOVAQUIE (421) 2 444 56725 FRANCE (33) 1 6476 1000 SLOVENIE (386) 73 885 412 ALLEMAGNE (49) 6103 4020 **ESPAGNE** (34) 945 184 100 (46) 8 603 1200 **GRECE** (30) 210 271 7265 SUEDE HONGRIE (36) 23 511 390 SUISSE (41) 52 396 3131 IRLANDE (353) 1 403 9000 ROYAUME-UNI (44) 1908 563888 ITALIE (39) 02 92711

# **SMC** Corporation

URL http://www.smcworld.com (Global) http://www.smceu.com (Europa)

Ces spécifications pourront être modifiées sans préavis. © SMC Corporation Tous droits réservés.